

# Microondas, Forno e Grill

Cod. 4092840018

Sinônimo de versatilidade e bom gosto, a linha **Casual Cooking** é composta por produtos que vão de coifas à cook-tops e fornos, todos com layouts diferenciados que traduzem uma perfeita sintonia entre design e praticidade, podendo ser empregados tanto em cozinhas mais sóbrias quanto nas mais descoladas, sem perder a qualidade que somente uma linha semi-profissional pode trazer.

Capacidade  
31L



**Cuisinart**<sup>®</sup>  
Casual Cooking

## Diferenciais

### 6 programas de culinária

Microondas | Convecção | Grill | Descongelar  
Auto menu: selecione o tipo de alimento e peso e, a potência e tempo se ajustam automaticamente.

Programa combinado: convecção + microondas; grill + microondas; convecção + grill.

### Potência:

Microondas: 5 níveis | Grill: 2 níveis

**Tratamento anti-impressão digital** no aço inox.

## Detalhes

- Design moderno.
- Painel totalmente digital.
- Adiar início.
- Timer / relógio digital.
- Timer digital programável com desligamento automático.
- Trava de segurança.
- 1 prato giratório de vidro 31,5cm.
- 1 argola rolante.
- 1 grelha
- Baixo consumo de energia (A+), com máxima eficiência e atenção ao ambiente.

## Ficha Técnica

EAN .....	7899100675972
Voltagem .....	220 V
Frequência .....	60 Hz
Medidas (LxP) .....	60x39x43 cm
Med. embalado (LxAxP) .....	66x46,5x44,5 cm
Peso líquido .....	19,5 kg
Peso bruto .....	21 kg
Capacidade .....	31 L
Material .....	aço inox 304
Potência nominal .....	1450 W
Potência do grill .....	1200 W
Potência da convecção .....	1350 W
Consumo de energia .....	0,134 kW/h
Bitola do fio .....	2,5 mm <sup>2</sup>

# Microondas, Forno e Grill

Cod. 4092840018

**Cuisinart**<sup>®</sup>  
Casual Cooking

## Atenção

- É indispensável a instalação com fio terra.
- Projetados para serem embutidos.
- As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).

## Limpeza

- Para a limpeza e conservação das superfícies de aço inoxidável, utilize sempre um pano macio, úmido, água morna e um produto de limpeza suave (sem abrasivos) ou sabão neutro, secando com papel toalha ou toalha seca.
- Limpe o painel digital delicadamente com um pano macio ou pano de microfibra e se necessário utilize detergente neutro.
- Após o cozimento, é necessário sempre limpar a cavidade interna com um pano úmido para remover respingos ou manchas.
- Use água morna e sabão neutro para limpeza da vedação da porta.
- Remova regularmente o prato giratório e o respectivo suporte e limpe a base da cavidade, especialmente após respingo de líquidos.

