

# Microondas, Forno e Grill

Cod. 4092740110

**Cuisinart**<sup>®</sup>  
Prime Cooking

Sinônimo de elegância e bom gosto, a linha **Prime Cooking** é composta por produtos que vão de coifas e fornos à adegas e lava-louças, todos com layouts exclusivos que traduzem uma perfeita sintonia entre design e performance enquanto entregam a qualidade que somente uma linha semi-profissional pode trazer.

Capacidade  
36L



## Diferenciais

### 8 programas de culinária

Microondas | Convecção | Grill  
Microondas + Grill | Microondas + Convecção  
Grill + Convecção | Microondas + Grill +  
Convecção | Descongelo

**Tratamento anti-impressão digital** no aço inox.

**Porta de vidro triplo:** facilidade de higienização do forno.

## Detalhes

- Design moderno.
- Painel Touch Control.
- Adiar início.
- Timer / relógio digital.
- Timer digital programável com desligamento automático.
- Trava de segurança.
- 1 prato de vidro 30cm.
- 1 assadeira redonda 30cm.
- 1 grelha
- Baixo consumo de energia (A+), com máxima eficiência e atenção ao ambiente.

## Ficha Técnica

EAN .....	6930864636029
Voltagem .....	220 V
Frequência .....	60 Hz
Medidas (LxP) .....	60x46x53 cm
Med. embalado (LxAxP) .....	67,5x52,5x66,6 cm
Peso líquido .....	34,3 kg
Peso bruto .....	38 kg
Capacidade .....	36 L
Material .....	aço inox 304
Potência de cozimento .....	1500 W
Potência de convecção .....	1350 W
Consumo de energia .....	0,134 kW/h
Bitola do fio .....	2,5 mm <sup>2</sup>

# Microondas, Forno e Grill

Cod. 4092740110

**Cuisinart**<sup>®</sup>  
Prime Cooking

## Atenção

- É indispensável a instalação com fio terra.
- Projetados para serem embutidos.
- As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).

## Limpeza

- Para a limpeza e conservação das superfícies de aço inoxidável, utilize sempre um pano macio, úmido, água morna e um produto de limpeza suave (sem abrasivos) ou sabão neutro, secando com papel toalha ou toalha seca.
- Limpe o painel digital delicadamente com um pano macio ou pano de microfibra e se necessário utilize detergente neutro.
- Após o cozimento, é necessário sempre limpar a cavidade interna com um pano úmido para remover respingos ou manchas.
- Use água morna e sabão neutro para limpeza da vedação da porta.
- Remova regularmente o prato giratório e o respectivo suporte e limpe a base da cavidade, especialmente após respingo de líquidos.

